

Undgå frostskeer på dine vandrør

En vinter med frostgrader kan gøre stor skade på dine vandrør. Derfor har vi samlet nogle tips til, hvordan du undgår skader på rør i dit hus eller sommerhus.

<15 grader

Hold huset varmt
Et rum anses for at have været utilstrækkeligt opvarmet, hvis temperaturen når ned under 15 grader.

Der er størst risiko for frostsprængninger, hvis:

- der er hård frost.
- vandet i rørene står stille.
- rørene ikke er isolerede.
- rørene ligger i et ikke-isoleret rum.

Luk sommer- eller fritidshuset, rigtigt ned for vinteren

Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør.

Kom frostvæske i toilet og i alle afløb.

Aflås målerbrønden, hvis dette er muligt, så stophanen ikke kan åbnes.

Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand.

Sætter du varme på
Husk at åbne lågen til skabe med vandrør mod ydermure, så varmen også kommer derind.

Isoler dine vandrør
Rør der er uden for boligens "varme zone", for eksempel oppe på loftet eller i skunken, bør være isolerede.